

Eichmüller
since 1950

Eichmüller
since 1950

Bedienungsanleitung
Modell 8218/01

Mehr Infos unter:

E-Mail: support@eichmueller.de

Web: www.eichmueller.de



Allgemeine Informationen:

Artikel Nr.:	8218-01
Typ:	HAU
Material Gehäuse:	Edelstahl
Ø Gehäuse in mm (ohne Krone):	42
Höhe in mm:	12
Material Band:	Leder
Band Anstoß in mm:	22
Schließen Typ:	Dornschließe
Glas (front):	Mineralglas
Sonstiges:	Glasboden
Wasserdicht:	3 ATM
Werk Type:	Mechanisch
Werk Hersteller/Kaliber:	PTS 9211
Funktion:	Dezentrale Sekunde

Informationen zur Dichtheit gegen Wasser:

	3ATM	5ATM	10ATM	20ATM	50ATM	100ATM
Geringe Berührung (Händewaschen, Regen usw.)	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Leichte Berührung (Abwaschen, Küchenarbeiten usw.)	NEIN	JA	JA	JA	JA	JA
Duschen (Kein direktes Eintauchen)	NEIN	NEIN	JA	JA	JA	JA
Wassersport (Schwimmen, Schnorcheln)	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA	JA
Tauchen (geringe tiefen)	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA
Professioneller Tauchsport	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA

Garantie:

Bitte beachten Sie, dass die Firma R. Eichmüller e.K. Ihnen 2 Jahre Garantie auf dieses Produkt ab dem Kaufdatum gewährleistet. Die Garantieleistungen betreffen jegliche Art der Funktion und Ganggenauigkeit. Ausgeschlossen von der Garantie sind Wasserschäden, Abnutzung und unsachgemäße Bedienung. Berücksichtigen sie bitte, dass es sich bei der von Ihnen erworbenen "Eichmüller since 1950" um filigrane Uhrmacherkunst handelt. Bei täglicher Benutzung ist regelmäßiger Service durch den Uhrmacher Ihres Vertrauens erforderlich. Empfohlen wird ein Serviceintervall von 2 Jahren.

Bedienung:

Um die Uhr in Betrieb zu nehmen müssen Sie diese aufziehen. Vergewissern Sie sich das die Krone dabei nicht herausgezogen ist. Drehen Sie nun die Krone im Uhrzeigersinn. Sollten Sie einen Widerstand bemerken, stoppen Sie sofort das Aufziehen, Sie sind nun am maximalen Aufzug angekommen.

Um die Zeit zu stellen ziehen Sie die Krone heraus, Sie können nun die Krone Im- oder gegen den Uhrzeigersinn drehen bis Sie die Uhrzeit korrekt eingestellt haben. Im Anschluss dieses Prozesses drücken Sie die Krone wieder hinein.

Um eine gleichmäßige regulierte Uhrzeit angezeigt zu bekommen sollten Sie die Uhr min. 1x am Tag komplett aufziehen.

Bitte lassen Sie sich von Ihrem Händler den fachgerechten Umgang mit diesem Produkt genauer vorführen, jeglicher defekt der durch Fehlbedienung entsteht ist von der Gewährleistung ausgeschlossen. Haben Sie weitere Fragen zu diesen oder anderen Produkten wenden Sie sich bitte an support@eichmueller.de.